



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

**Ordenadores de buceo
Archimede I y II**



Archimede II KS 764110
Casquete Amarillo Cod. KZ 764181



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

**Ordenadores de buceo
Archimede I y II**

ATENCIÓN !

- Este manual es para ser utilizado por parte de técnicos expertos que hayan ya recibido una formación específica sobre la reparación y el mantenimiento del equipo por parte de Cressi-sub.
- Se declina toda responsabilidad frente a intervenciones de mantenimiento y/o reparación efectuado por personal no autorizado por Cressi-sub.
- Evitar realizar intervenciones de mantenimiento o reparación del equipo sin la correcta preparación necesaria para efectuar dichos procesos.



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Ordenadores de buceo
Archimede I y II

ATENCIÓN !

- Antes de empezar, Cressi-sub sugiere leer atentamente el documento siguiente para familiarizarse con todas las herramientas y las técnicas necesarias para efectuar el relativo mantenimiento y/o reparación del equipo.
- Utilizar este documento como guía en las diferentes fases del mantenimiento y/o reparación del equipo para no omitir ninguna secuencia. De lo contrario, ello podría dar lugar al mal funcionamiento del equipo o, peor aún, a accidentes.
- Prestar particular atención a las sugerencias que aparecen al margen de las figuras que representan las diferentes secuencias del mantenimiento y/o reparación del equipo, a fin de evitar todo eventual problema que podría ser causa de accidente.

El siguiente documento no sustituye en absoluto el manual de instrucciones del equipo



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

**Ordenadores de buceo
Archimede I y II**

Nota introductiva

- Índice de los temas tratados:
 - 1) Sustitución del protector de la pantalla y del casquete del ordenador;
 - 2) Cambio de la batería.



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

**Ordenadores de buceo
Archimede I y II**

1) Sustitución de la pantalla de protección y del casquete del ordenador



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Ordenadores de buceo Archimede I y II

- Insertar una herramienta que no tenga punta en una de las ranuras del aparato y hacer una libera flexión para quitar el casquete del aparato.






Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Ordenadores de buceo Archimede I y II

- Ripetere la stessa operazione effettuata precedentemente sulla parte opposta dello strumento. Una volta liberati entrambi i lati, rimuovere la calotta e lo schermo protettivo dallo strumento come indicato in figura.





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

**Computer Subacquei
Archimede I e II**



Archimede II
Cod. KS 764110

Calotta Grigia
Cod. KZ 764182

Schermo protettivo
Cod. KZ 764195

Calotta Gialla
Cod. KZ 764181




Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Inserire lo schermo protettivo del computer come in figura, avendo cura di far combaciare i dentini laterali di aggancio dello schermo nelle corrispondenti sedi presenti nella calotta.





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Il corretto inserimento dello schermo protettivo del computer Archimede I e II risulterà come quello indicato nella figura riportata a fianco.





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Appoggiare lo strumento sulla calotta assemblata, avendo cura che combacino i pulsanti dello strumento con le corrispondenti cave riportate nella calotta.





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Premere l'insieme ottenuto come indicato nella figura riportata a fianco, fino a udire dei piccoli scatti che attestano l'avvenuta chiusura della calotta sullo strumento.





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

**Computer Subacquei
Archimede I e II**

2) Sostituzione della batteria dello strumento



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

IMPORTANTE !

- Quando si effettua la sostituzione della batteria, tutti i dati relativi alla desaturazione, l'orario e la data possono andar perduti. Impostare nuovamente ora e data, per avere riscontri esatti nel logbook del computer. Non sostituire la batteria quando la desaturazione è in corso, poichè tutti i dati relativi al calcolo della desaturazione andrebbero persi. Nel caso, rilevare il numero di ore di desaturazione dello strumento e non effettuare immersioni, dopo il cambio della batteria, per un corrispondente intervallo di tempo. Dopo il cambio della batteria tutte le impostazioni tornano al valore impostato dall'azienda.



Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- La sostituzione della batteria è un'operazione molto semplice, che non richiede l'intervento di personale specializzato, potendo essere effettuata direttamente dell'utente. Va effettuata ogni qualvolta lo strumento indichi sul display il segnale di batteria scarica, sia fisso, sia lampeggiante





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Svitare il coperchio trasparente posto sul retro dello strumento, nella direzione indicata dalle frecce, aiutandosi con una moneta





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Rimuovere il coperchio e osservare lo stato della batteria e del vano che la contiene.





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Se tutto appare in buone condizioni, rimuovere la batteria dalla sua sede tenendo il computer rivolto verso il basso






Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Sostituire la batteria rispettando le polarità (un'errata polarità provoca la perdita dei dati di calibratura e della memoria!).
- N.B. Polo "+" verso l'alto





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Sostituire l'OR del tappo di chiusura del vano batteria. Il vano in cui è alloggiata la batteria è stagno e non è in comunicazione con il cuore dello strumento; tuttavia, prima di richiudere il coperchio, *controllare che non vi siano impurità sulla sede di tenuta* e passare un lieve strato di grasso al silicone sulla guarnizione di tenuta del coperchio batteria





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

Computer Subacquei Archimede I e II

- Non stringere eccessivamente il coperchio! Un eccessivo serraggio non solo non garantisce una migliore tenuta ermetica del vano batteria, ma potrebbe perfino comportare la rottura del coperchio stesso o difficoltà nella successiva apertura!





Cressi-sub

Revisión y Mantenimiento del Ordenador

**Computer Subacquei
Archimede I e II**



Batteria
Cod. KZ 764190

OR tappo
Cod. KZ 764189

Tappo batteria
Cod. KZ 764188